

Model 1



Det er muligt, at timeren ikke er direkte tændt (batteriet skal muligvis genoplades, det oplades, når det er tilsluttet strømforsyningen). Når timeren er tændt, skal du trykke på manuel-knappen, indtil det viser "on" på displayet.

Model 2



For en anden model er det det samme: Hvis timeren ikke viser noget, skal den muligvis oplades. Ved dette model skal den låses op. På skærmen er der et låsesymbol, hvilket betyder, at den ikke kan betjenes. For at låse den op skal man trykke på knappen C/R fire gange. Når den er låst op, kan man som sædvanligt trykke på "Manual", indtil "On" vises.

